

maxell

Bass. TM

Bluetooth[®]

HD1

B13-HD1

UPUTSTVO ZA
UPOTREBU



Hvala vam što ste kupili ove **Maxell Bass 13 Bluetooth slušalice**.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

Šta dobijete u kutiji

- ❶ Slušalice ❷ USB kabl za punjenje ❸ Uputstvo za korišćenje

Specifikacija

General

- Bluetooth verzija: V5.1
- Podržani formati: A2DP, AVRCP, HSP, HFP, GAVDP
- Izlaz: Bluetooth napajanje Class 2
- Bluetooth frekventijski opseg: 2,4 GHz – 2,48354 GHz
- Domet rada: do 10m
- Muzika Vreme reprodukcije: pribl. 20 sati
- Vreme pripravnosti: pribl. 150 sati
- Vreme punjenja: pribl. 1,5-2 sata
- Tip baterije: 5V 250mAh litijumska baterija
- Power input (charging): Micro USB DC 5V
- Težina: pribl. 130g

Vreme korišćenja/punjenja/pripravnosti može da varira od uređaja do uređaja, tona i okruženja

^ Operativni domet je do 10 metara vidnog polja u otvorenom i čistom okruženju.

Audio karakteristike

Zvučnik	Veličina dražvera	40mm
	Impendansa	32Ω
	Osetljivost	90dB ± 3dB
	Frekventijski odziv	20Hz–20kHz
Mikrofon	Directivity	Omni Directional

* Specifikacije su podložne promeni bez obaveštenja ili obaveze proizvođača

Indikacija rada



- ❶ LED indikator ❷ Mikrofon ❸ USB utičnica za punjenje ❹ Stišavanje / Prethodna pesma
❺ Višenamensko dugme (MFB) ❻ Pojačavanje / Sledeća pesma

Punjenje baterije

Oprez

- Molimo Vas napunite bateriju proizvoda kompletno pre prvog korišćenja.
- Ne koristite proizvod tokom punjenja.
- Isključite sa punjača kada se potpuno napuni.
- Uverite se da je proizvod povezan na izvor napajanja sa USB DC 5V.
- Napunite bateriju na vatrostalnoj površini i dalje od zapaljivih predmeta ili tečnosti.
- Punjenje treba da obavlja samo odrasla osoba ili pod nadzorom odrasle osobe.
- NIKADA ne ostavljajte jedinicu za punjenje bez nadzora.

5. When the unit is fully charged, the LED Indicator will switch off (to save battery)

Kako napuniti:

1. Isključite aparat.

2. Povežite USB kabl za punjenje sa slušalicama

3. Povežite drugi kraj USB kabla za punjenje na izvor napajanja (USB DC 5V)

4. Tokom punjenja, LED indikator će postati CRVENI

5. Kada je proizvod potpuno namenjen, LED indikator će isključiti (za uštedu baterije)

Pažnja: Koristite priloženi originalni kabl za punjenje da povežete slušalice sa računarom ili kompatibilnom utičnicom za punjenje.

Uključivanje	Pritisnite i držite MFB pribl. 4 sekunde da uključite proizvod	LED indikator: Plava - Čuće se kratka melodija/bip
Isključivanje	Kada je proizvod uključen, pritisnite i držite MFB pribl. 5 sekundi da isključite proizvod	LED indikator: Crveno svetlo će treptati pre isključivanja - Čuće se kratka melodija
Indikator slabe baterije	Kada je nivo baterije nizak	Čuće se dvostruki bip
Uparivanje	Kada je uređaj isključen, pritisnite i držite MFB pribl. 5 sekundi da uđete u režim uparivanja	LED indikator: crveno/plavo treperi Čuće se kratka melodija
	Uključite Bluetooth na svom pametnom telefonu/uređaju i potražite slušalice	"Maxell B13-BT HD1" bi trebao da bude prikazan na listi uređaja
	Izaberite „Maxell B13-BT HD1“ sa liste na svom pametnom telefonu/ uređaju da biste izvršili uparivanje *Ako se traži PIN kod, unesite „0000“	Kada je uparivanje uspešno, LED indikator će postati plavi i čuće se zvučni signal
Muzička reprodukcija/ pauza	Kliknite na MFB za reprodukciju / pauzu	Muzika će početi da se reprodukuje ili pauzira
Podešavanje jačine zvuka	Pritisnite i držite Vol+ / Vol- jednom da povećate ili smanjite jačinu zvuka	Kada jačina zvuka dostigne maksimum, čuće se zvučni signal
Sledeća/Prethodna pesma	Kliknite na Vol- jednom za prethodnu pesmu; Kliknite na Vol+ jednom za sledeću pesmu	Pesma koja se reprodukuje će preći na sledeću ili prethodnu
Odgovaranje na telefonski poziv	Kada postoji dolazni poziv, kliknite jednom na MFB da biste se javili	Ton upozorenja će se čuti kada se čeka dolazni poziv
Odbijanje telefonskog poziva	Kada postoji dolazni poziv, pritisnite i držite MFB da biste odbili	Čuće se ton upozorenja i poziv će biti prekinut
Prekidanje poziva	Tokom telefonskog poziva, jednom kliknite na MFB da biste završili	Telefonski razgovor će biti prekinut
Ponovno biranje	Dvaput kliknite na MFB za ponovno biranje	Muzika će pauzirati i pametni telefon će ponovo birati poslednji pozvani broj - čuće se ton upozorenja

*Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od različitih uređaja.

UPOZORENJE:

- Music playing during driving might be an offense of local laws in some regions. Users should
1. Ovaj proizvod nije igračka; ne dozvolite deci da ga koriste bez nadzora odraslih.
 2. Ne stavljajte proizvod u izvore vatre visoke temperature, može izazvati eksploziju.
 3. Nemojte spaljivati ili zakopavati baterije.
 4. Nemojte bušiti ili drobiti.
 5. Ne koristite proizvod dok vozite ili vozite bicikl i dok radite sa bilo kojom mašinom.
Muzika koja svira tokom vožnje može predstavljati prekršaj lokalnih zakona u nekim regionima. Korisnici treba da se konsultuju sa lokalnim vlastima i odluče o korišćenju proizvoda na sopstvenu odgovornost.
 6. Nemojte koristiti proizvod u velikim količinama tokom dužeg vremenskog perioda. To može dovesti do oštećenja sluha.
 7. Da biste izbegli oštećenje sluha usled iznenadnog glasnog zvuka, smanjite jačinu zvuka na uređaju za reprodukciju pre nego što povežete proizvod sa uređajem za reprodukciju.
 8. Nemojte rastavljati, modifikovati ili pokušavati da popravite proizvod.
 9. Da biste sprečili opasnost od požara ili strujnog udara, isključite jedinicu iz punjača prilikom čišćenja
 10. U slučaju curenja tečnosti iz baterije, ne dodirujte ga golim rukama. Ako tečnost dospe u oko, nemojte trljati, odmah požurite sa dosta čiste vode i konsultujte lekara; ako tečnost dospe na telo i odeću, očistite sa dosta čiste vode i konsultujte lekara ako je potrebno.
 11. Molimo pogledajte uputstvo za upotrebu i koristite priloženu dodatnu opremu.

OPREZ:

1. Litijumske baterije se moraju reciklirati. Ne bacajte u kantu.
2. Punite jedinicu samo sa USB DC 5V.
3. Punite baterije na zaštićenoj površini i dalje od zapaljivih predmeta ili tečnosti.
4. Bateriju NIKADA ne treba ostavljati bez nadzora tokom punjenja. Punjenje treba da obavlja samo odrasla osoba ili pod nadzorom odrasle osobe.
5. Pratite uputstva za punjenje u ovom priručniku i isključite punjač kada se jedinica potpuno napuni.
6. Napunite proizvod svaka 3 meseca ako se ne koristi neko vreme. Baterija se može prestati puniti ako je potpuno ispražnjena.
7. Ovaj proizvod nije vodootporan, nemojte ga stavljati u vodu i ne dozvoliti da se pokvasi.
8. Izbegavajte rad jedinice pod direktnom sunčevom svetlošću ili na vrućim, vlažnim ili prašnjavim mestima.
9. Ovaj proizvod je dizajniran samo za reprodukciju muzike i telefonske razgovore, koristite ga na odgovoran način.
10. Na performanse proizvoda mogu uticati smetnje radio talasa, pokušajte da se udaljite sa obližnjih uređaja sa bežičnim signalom ako dođe do bilo kakvog pogoršanja performansi.
11. Ne dozvolite da jedinica padne na pod ili na druge tvrde površine, unutrašnje kolo se može oštetiti.
12. Očistite jedinicu mekom suvom krpom, NEMOJTE koristiti hemijska sredstva za čišćenje.
13. Ako osetite bilo šta nenormalno u vezi sa proizvodom tokom upotrebe, odmah PRESTANITE da ga koristite.



Hereby, Maxell Europe Ltd. izjavljuje da je radio oprema tipa B13-HD1 u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na:
<http://www.maxell.eu>



Odlaganje istrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenjivo u Evropska unija i druge evropske zemlje sa posebnim sistemima prikupljanja)
Sa ovim simbolom na proizvodu, bateriji ili pakovanju, proizvod i baterija neće odložiti kao kućni otpad.

Ovaj simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom Hg (živa), Cd (kadmijum) i Pb (olovo) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, više od 0,002% kadmijuma ili više od 0,004% olova.

Na kraju životnog veka treba ga baciti o na sabirno mesto za reciklažu električnih i elektronska oprema.

Pravilno odlaganje proizvoda i baterije bi pomoglo u sprečavanju potencijalnih negativnih uticaja na životne sredine i zdravlja ljudi.

Za više informacija o mestima sakupljanja i reciklaži proizvoda i baterija, molimo kontaktirajte svoje lokalne vlasti.